

# 无线可视对讲门铃 使用说明



# 目 录

---

产品简介.....	3
功能特点.....	3
室内机.....	4
室外机.....	4
设置.....	5
操作说明.....	6
安装说明.....	7
工作环境.....	9
注意事项.....	9
故障诊断.....	9
配件清单.....	10

## 1. 产品简介


该产品适用与别墅、办公室、复式楼和酒店等场所。

为了更好地发挥产品的优异性能，请仔细阅读本产品手册，以便正确掌握安装，操作方法。

## 2. 功能特点

- (1) 2.4G 发射频率，
- (2) 采用微处理技术，全自动遥控功能，性能优良，可靠性高；
- (3) 室内机采用 TFT-7 寸数字真彩色高清显示屏；
- (4) 室外机采用 CMOS200 万像素摄像头；1080P
- (5) 清晰的夜视功能，可实现呼叫，对讲，开锁等遥控功能；
- (6) 一台室外机可呼叫一台室内机；
- (7) 室内机通过室外机呼叫后自动录像功能。
- (8) 室内机内置时钟功能；
- (9) 室外机带触摸呼叫按键；

### 3. 室内机



- (1) 1拖1或1拖2 (2) 室外机编号 (3) 室外机电量 (4) 当前工作状态  
(5) 时间显示 (6)信号强度 (7) 室内机电量 (8) 录像或拍照键  
(9) 监控键 (10)开锁键 (11)通话键 (12) TF 卡座  
(13) 电源插口 (14) 上下左右键 (15) 扬声器 (16) 麦克风

### 4. 设置

- (1) 进入菜单

在非通话状态下，按**开锁键**可以进入如下菜单界面：



## 5. 室外机



- |         |          |         |          |
|---------|----------|---------|----------|
| (1) 红外灯 | (2) 摄像头  | (3) 麦克风 | (4) 呼叫键  |
| (5) 扬声器 | (6) 电源输入 | (7)对码键  | (8) 开锁接口 |

## 6. 操作说明

### (1) 应答通话，开锁

有来访者按下门口机的呼叫键后，会唤醒室内机响起来铃声，同时可以看到来访者影像以及听到来访者声音，此时有两种处理方式：

A. 看到来访者后，主人不想接待来访者，可以按监控键关闭通话和视频进入待机状态，或者不做任何操作 15 秒后进入待机状态。

B. 主人想接待来访者，可以按通话键与来访者通话，并通过开锁键来控制门口机开锁。

注：在有多个室内机的情况下，同一时间只有一个室内机可以处于通话状态。

### (2) 监控

在待机状态下，如果主人想看室外机情况，可以按监控键来唤醒室外机，此时可以看到室外机影像，再次按下监控键可以关闭屏幕进入待机状态。

### (3) 录像功能

#### A. 录像

本产品有两种录像方式，一种是自动录像，当来访客人按下呼叫键时，会自动录像，另外一种为手动录像，通过室内机录像键可进行手动录像，按一次拍一段录像。内存满后会自动删除最早的录像。

## 7. 安装说明

(1) 门口机安装位置选择：不要安装在雨淋及太阳直射地方，安装位置尽量选择与室内机之间障碍少的地方，安装高度大约 1.5 米。

(4) 1 拖多模式设置：可用室外机后面的跳线帽来设定。

A. 1 拖 1 模式（默认值，置上）\*带电池款只能一拖一模式

B. 1 拖 2 模式（置下，此拨码出厂时已经设好，用户不要更改）

## 8. 工作环境

(1) 工作温度范围：-25°C — +55°C

(2) 工作湿度范围：不大于 85%

## 9. 注意事项

(1) 机器应安置在牢固，通风良好，空气干燥，没有阳光直射，没有强磁场和灰尘的地方；

(2) 切勿使用化学物品清理表面，应使用清洁柔软的干布擦拭；

(3) 尽可能避免同时按住多个按键；

(4) 室外机和室内机需要指定型号配套使用，不得和其他型号或非本公司产品混用；

(5) 请勿私自拆开机器，如有故障需要进行检修，请与经销商或本公司技术部联系。

## 10. 故障诊断

现象	诊断	排除操作
室外机不能开机	是否接上电源适配器？	连接电源适配器
通话状态下无声音	音量是否调至最小？	将音量调节至合适大小
图像有噪点或闪动	室内机是否放在了电视机，微波炉，日光灯，手机等产生电磁波干扰的物品附近？	将机器远离这些会产生电磁干扰的物品
室内机显示无信号画面	是不是室外机没有接通电源？	接通室外机电源
	是不是室外机距离室内机距离太远？	调整室内机距离直到屏幕上信号显示良好位置
	是不是附近有其他强磁场干扰	将室内机远离强磁场区域

## 11. 配件清单

- (1) 室内机 尺寸: 245×145×15mm
- (2) 室外机 尺寸: 160×95×55mm
- (3) 室内机电源适配器 规格: 12V1A -15V1A 线长: 100cm
- (4) 室外机电源适配器 规格: 12V1A -15V1A 线长: 100cm
- (5) 螺丝和胶塞
- (6) 说明书